

迷你易携带风速温度计

中文说明书



CE

型号：8908

操作说明

√**选择单位** 关机状态下按下 UNITS/ MODE 键来选择风速及温度单位，显示屏会显示出温度单位("C/"F)和风速单位，每按一次单位就会改变，重复按 UNITS/MODE 键，直到出现您需要的单位后，即完成单位更改设置，当设定好后按下 ON/OFF 键，重新开机时就可用设定好的单位来测量。

√**开机** 轻按一下 ON/OFF 键，显示屏全屏显示后，再显示 1，之后再显示两行数字，上面数值代表风速，下面的代表温度。

√**保留数值** （保留最新的一笔）当测量到您要保留的数值直接按住 HOLD 键不要松掉，连时显示屏上的数值不再受外界的影响，松开 HOLD 键后，会关机，如要正常量测，重新开机即可。

√**最大值显示操作** 测量后重复按 UNITS/MODE 键，直到显示屏左下角出现 MAX 符号，这时显示屏所显示风速及温度值，都是开机后所测量到的最大值。

√**平均测量速度设定** 通常情况下测到的风速是 2 秒的平均值，如要选择 5、10 或 13 秒一次平均值，在开机时，首先重复按

UNITS/MODE 键，直到显示屏左下角出现 AVG 符号显示的风速就是 13 秒的平均值。然后如果要改成 5 秒一次，平均值就再按一次 UNITS/MODE 键在显示屏左下角出现 AVG 5 符号。而 10 秒一次平均值同样再按一次 UNITS/MODE 键显示器左下角会出现 AVG10 符号即可。要回到正常显示每 2 秒风速平均值，通常情况下只要重复按 UNITS/MODE 键直到显示器左下角不出现 AVG 符号就可以了。

√关机 大约 20 分钟内没有碰触按键，测量器会自动关机以保持电池的寿命。

更换电池

如果测量器不能正常开机或屏幕很不清楚无法读取数值，请更换电池，更换电池方法，请依顺时针的方向打开电池盖，然后更换新的电池，并放置在同一位置，再依逆时针的方向将电池盖拧回去。

***放电池时请注意正负极方向**

风扇替换

备注:此测量器在中、低风速下测量会非常精准,但如果经常在高风速,像在快速行驶下的车窗外测量可能会损坏轮轴并降低之后的测量准确度.此时应更换风扇,

方法如下:

替换风扇轮轴,先以顺时针方向旋转风扇轮轴(您是面对测量器的背面)到“0”的位子,用十字螺丝刀将在仪表的背面近风扇处的螺丝逆时针方向旋转3圈,再以顺时针方向旋转风扇轮,即可将风扇轮拔出,放入新的风扇轮,(有方向性放入时必须先对准凹槽位置),以逆时针方向旋转到“L”的位子.再上固定螺丝(如在上固定螺丝时遇到阻力,再转30度即可)

单位转换表:

	米/秒	尺/分	級/傳速	公里/小時	英里/小時
1m/s=	1	196.87	1.944	3.6	2.24
1ft/min=	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1knot=	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1km/hr=	0.2778	54.69	0.54	1	0.6222
1mph=	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

分解图：

1. 风扇轮
2. 精确测温传感器
3. 液晶显示器
4. 开关, 保留键
5. 单位, 功能键
6. 电池盖(背后)
7. 旋转手把, 收藏盒
8. 装绳子处



3

Accuracy, the Zenith of Measuring / Testing Instruments !

- ▲ Hygrometer / Psychrometer
- ▲ Thermometer
- ▲ Anemometer
- ▲ Sound Level Meter
- ▲ Air Flow meter
- ▲ Infrared Thermometer K
- ▲ type Thermometer K.J.T.
- ▲ type Thermometer
- ▲ K.J.T.R.S.E. type Thermometer
- ▲ pH Meter
- ▲ Conductivity Meter
- ▲ T.D.S. Meter
- ▲ D.O. Meter
- ▲ Saccharimeter
- ▲ Manometer
- ▲ Tacho Meter
- ▲ Lux / Light Meter
- ▲ Moisture Meter
- ▲ Data logger
- ▲ Temp. / RH transmitter
- ▲ Wireless Transmitter

More products available !