IP67 电子式温度指示器

操作手册



型号：8807

CE/ EN12830 /RTCA 认证

默认报警温度	超温警报时间	默认启动延时	测量间隔
2 ~ 8 °C	> 0.5 hr	0.5 hr	每 1 分钟

开始使用

1



按下 [POWER]

LCD 亮起

2



三角形图标显示当前设置

可直接开始或自定义设置

3



按住 [START] 约 2 秒

出现 ✓

开始监测

4



将指示器与产品放在一起

封箱并发货

◎ 到货读取

1



将指示器从包装中取出

2



按住 [STOP] 约 2 秒

图标周围出现方框

未触发警报

产品温度在范围内。
指示器可重复使用。

已触发警报

请按照贵单位操作规范处理。*详见下方“警报功能”说明。*

⚠ **收货时：**

务必先按 **[STOP]** 再将指示器移出受监测环境。未先停止就取出，会触发警报并使指示器永久结束使用寿命。

监测进行中，POWER 键无法关闭 LCD。

⚠ 警报功能

按下 [STOP] 后，警报详细信息自动出现，包含：

超出范围时间 (OL，超限时间)	超限类型
>0.5 hr · >1 hr · >4 hrs · >12 hrs 超出范围的累计总时间	**H** 高于上限 **L** 低于下限

示例： 右侧照片显示超出上、下限的总时间为 4 至 12 小时



⚠ 一旦触发警报，指示器即无法重新设置或再次使用，即使电池仍有电量。

自定义设置

按下 [START] 前，您可以为这一次新的监测自定义设置。警报范围与启动延时皆可调整。

温度警报范围

按住 [SET] → 按 [+] 循环切换 → 按 [SET] 确认并进入启动延时设置.

可选项目：

2~8°C ★ (默认)

-10~0°C

-20~-10°C

0~15°C

0~25°C

启动延时

确认温度警报范围后，就会进入启动延时设置.

按 [+] 循环切换时间 → 按 [SET] 确认并回到正常状态。

可选项目：

0.5 hr ★ (默认)

1 hr

4 hrs

12 hrs

N/A

使用寿命与重要注意事项

保存期限	重复使用	电池耗尽
2 年 自制造日起算	**显示 ✓（无警报） 时，可重复使用**	**三角形图标**开机后会持续滚动，表示电池已耗尽。

⚠ **收货时：**
务必先按 **[STOP]** 再将指示器移出受监测环境。未先停止就取出，会触发警报并使指示器永久结束使用寿命。

监测进行中，POWER 键无法关闭 LCD。

启动温度指示器

- 本指示器默认为 **0.5 小时启动延时**及 **2 个警报阈值**（低于 2°C 或高于 8°C 并持续 0.5 小时）。
- 按下 **[Power]** 按钮打开 LCD。显示屏上对应 **0.5 hr** 与 **2–8°C** 的位置会出现三角形图标，表示本机已开机并显示当前的设置值。

- 按住机身正面的 **[START]** 按键约 2 秒开始监测。开始后，本机每 **1 分钟** 测量一次并更新 LCD。LCD 上会出现并闪烁勾号 **(✓)**，待 0.5 小时启动延时结束后，勾号 **(✓)** 停止闪烁，表示启动延时已到。
- 启动后，将指示器与待监测的产品放在一起。

读取温度指示器

- 包裹抵达目的地后，将指示器从包装中取出。
- 按住 **[STOP]** 约 2 秒结束监测。✓ 或 ✗ 图标周围会出现方框，表示本次监测已结束。
- 若 LCD 显示 勾号 (✓)，表示行程中未触发警报。
- 若 LCD 显示 ✗，表示已触发警报。请按照贵单位的操作规范决定产品的处置方式。
- 按下 **[Power]** 按钮关闭 LCD。

警报功能

- 若 LCD 显示 ✗，按住 **[STOP]** 约 2 秒结束监测。✗ 图标周围会出现方框。
- 警报详细信息在停止后会显示，包括：

  温度超出范围的时间长度：>0.5 hr / >1 hr / >4 hrs / >12 hrs。此为温度超出范围的累计总时间，包含高于上限与低于下限两种情况。

  超限类型：**H**（高于上限）或 **L**（低于下限）

- ⚠ 一旦触发警报，指示器即无法重新设置或再次使用。

自定义您的指示器

开始监测前，可自定义温度范围与启动延时：

1. 温度警报范围。按住 **[SET]**，温度警报三角形图标会闪烁。按 **[+]** 循环切换可选范围，再按 **[SET]** 确认。

可选范围：**2~8°C** （默认） → -10~0°C → -20~-10°C → 0~15°C → 0~25°C

启动延时。 确认温度警报范围后，画面会进入启动延时设置。按 **[+]** 选择，再按 **[SET]** 确认。

可选项目：**0.5 hr** （默认）→ 1 hr → 4 hrs → 12 hrs → N/A（无延时）

确认后，画面回到待机状态，三角形图标会出现在新选定的位置，此时即可按住 **[START]** 开始监测。

使用寿命与重复使用

本指示器自制造日起，保存期限为 2 年。

只要未触发警报，指示器即可重新设置并重复使用，直到电池耗尽为止。

一旦触发警报，指示器即无法重新设置或再次使用——即使电池仍有电量，或重新开机也一样。

！ 重要——收货时

开箱时若 LCD 显示 ✓，请先按住 **[STOP]** 结束监测，再进行其他操作。

若未按 **[STOP]** 就将指示器从所处环境取出，温度会发生变化，并可能触发警报（✗），使指示器永久结束使用寿命。

注意：监测进行中，**[POWER]** 键无法关闭 LCD。请务必先按 **[STOP]**。

！重复使用指示器

停止后若显示 ✓，指示器即可照常重复使用——按 **[POWER]** 打开 LCD，再视需要开始监测或重新设置。

若电池已耗尽，开机后三角形图标会在显示屏上持续滚动。

保修

本仪器自购买日起一年内，保证无材料及制造上的瑕疵。

本保修涵盖正常使用下的情况，但不包括电池，亦不包括因误用、滥用、改装、擅自修改、疏忽、维护不当或电池漏液所造成的损坏。办理保修须出示购买凭证。仪器若曾拆解，保修即失效。

无论任何原因，退回商品前均须事先取得供应商的授权。申请退货授权（RA）时，请附上瑕疵原因的相关说明。退回仪器时，请妥善包装以避免运送过程中受损，并投保以防损坏或遗失。

温湿度计

温度计

风速仪

噪声计

风量仪

红外测温仪

K.J.T.R.S.E 型温度计

pH 计

电导率仪

TDS 计

溶解氧仪

室内空气质量监测仪

压力计

转速表

数据记录仪……

更多产品欢迎咨询!