



广泛应用在科研单位、酿酒产业、水产养殖、
污水处理、海水养殖等



8699 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 市场首台探头合一可同步精准测量高浓度盐度、电导、pH的多参数水质检测笔
- 市售两用笔只可测到10ppt(1%)盐度、电导20mS，而az8699可测到160ppt(16%)、电导200mS。
- 6大参数可测：盐度、电导、pH、S.G.比重、TDS、温度
- 淡海水养殖、水族馆、水培、游泳池、水处理等多项应用
- 探头可拆卸替换，或加购5米延长线，测量距离不受限。
- 自动判读当前数值最适合单位
- 任意键可显示背光
- 低电量提醒
- 内建可充电锂电池,出货附USB-C充电线
- 自动温度补偿
- IP65防泼水等级
- 读值锁定、手动数据记录达99笔，可数据回查
- 20分钟未使用机器将开启省电模式自动关机

型号	8699
pH	量程 0.00~14.00
	解析度 0.01
	精度 ± 0.1
电导	量程 0~199.9 μ S/cm, 200~1999 μ S/cm (自动范围)
	解析度 0.1 μ S/cm, 1 μ S/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
	精度 $\pm 2\%$ 全刻度 ± 1 位数
TDS	量程 0~199.9*f ppm, 200~1999*f ppm, (f为可设定参数)
	解析度 0.1, 1ppm; 0.01, 0.1ppt
	精度 $\pm 2\%$ F.S ± 1 位数
盐度	TDS 参数 0.40~1.00
	量程 0.00~11.40ppt; 11.4~159.9ppt(NaCl)
	解析度 0.01ppt, 0.1ppt
比重	精度 $\pm 2\%$ 全刻度 ± 1 位数
	量程 0.950~1.080 (NaCl)
	解析度 0.001
温度	量程 0.0~70.0 $^{\circ}$ C (32.0~158.0 $^{\circ}$ F)
	解析度 0.1
	精度 $\pm 0.6^{\circ}$ C ($\pm 1^{\circ}$ F)
自动温补范围	0.0~50.0 $^{\circ}$ C (32.0~122.0 $^{\circ}$ F)
	温度系数 每 $^{\circ}$ C 2.0% (每 $^{\circ}$ F 1.1%)
	(温度每变化 1 $^{\circ}$ C, 数据就会变化 2%)
标准化温度	25.0 $^{\circ}$ C (77 $^{\circ}$ F)
	操作温湿度 0~50 $^{\circ}$ C 湿度<80%
	储存温湿度 0~60 $^{\circ}$ C 湿度<90%
LCD荧幕尺寸	30x18mm
	尺寸(mm) 210长x39宽x39高
	重量 120g
电池	内建可充电锂电池, 5V USB-C
	电池耗电 <6.5mA(背光关闭), <12mA(背光开启)
	反应时间 <90秒
感测器寿命	>6个月(良好使用、维护状态下)
	标准包装 主机(内建充电电池)/ 说明书/ USB-C充电线/ 收纳塑胶盒/ 手腕挂绳
	可选配件 20ml空瓶(校正缓冲液保存用)、5米延长线组



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

