



7722 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 内建瑞士&瑞典温湿度传感器
- 精准的非散射式红外线(NDIR, non-dispersive infrared)二氧化碳传感器
- 壁挂式设计, 超大型 LCD 萤幕, 可同时显示所有量测值
- 可切换检视TWA(8小时平均)及STEL(15分钟平均)的二氧化碳浓度
- 可自行设定二氧化碳浓度的警报值并启动内建的继电器
- 具有警报声与LED灯双重警报功能
- 可自动演算显示二氧化碳浓度最大值/最小值
- 可另选购电脑连接线组, 方便资料即时记录与分析
- 可透过AZ的33%及75%盐罐套组进行湿度校正
- 具有ABC自动基值校正(automatic baseline calibration)功能, 可减少NDIR传感器的漂移值
- 具手动二氧化碳校正功能
- 可显示露点温度及湿球温度

加购品: 33% / 75%校正盐瓶

校正盐瓶适用于本公司所生产之仪表。

依照产品说明书指示, 即可进行湿度校正。



◆7722产品适用对象◆

■采中央管理方式之空气调节设备的建筑物:

- 1、学校、托管班、补习班、儿童游乐场等儿童较多的场所
- 2、医院、诊所、养老院、护理院、老年照护机构、月子中心等病患、老人、孕妇较多的场所
- 3、办公大楼、百货公司、展览、电影院、地下街、网咖、KTV、酒吧等营业交易场所
- 4、机场、地铁、车站等公共交通工具

■农产养殖业:

- 1、温室或网室农产业者。



型号	7722
量程范围	
CO2	0~9999 ppm,
温度	-10~60°C (14~140°F)
相对湿度	0.1%~99.9%RH
露点温度	-20.0~59.9°C
湿球温度	-5.0~59.9°C
分辨率	1ppm, 0.1°C/°F, 0.1%RH
准确度	
CO2	±50ppm±5% (0~2000ppm) 其他範圍10%
温度	±0.6°C/±0.9°F
相对湿度	±3%RH (at 25°C, 10~90%RH); ±5%RH (at 25°C, others)
预热时间	30 秒
响应时间	
CO2	<30 秒 (90% 變化量)
温度	<2 分钟 (90% 變化量)
相对湿度	<10 分钟 (90% 變化量)
继电器(1A 30VDC/0.5A 125VAC)	有
LCD尺寸	50x65
操作环境	0~50°C, 0~85% RH (避免结露)
储存环境	-20~ 50°C, 0~95%RH(避免结露)
供电电源	12VDC
电池寿命	<50mA(平均), <310mA(峰值)
规格尺寸	130x 85 x 60
重量	200g
标准配件	仪表, 说明书, 100 - 240VAC美国插头适配器, 彩盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF