



◆产品适用对象◆

- 1.一般室内,室外环境温度量测
- 2.高科技厂房温度量测控管
- 3.温室温度控制检测
- 4.精致农业温度量测控管
- 5.实验环境温度量测控管
- 6.物品储藏处,美术馆,冷冻库等场所之温度控管



87799特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
 - 高精度内/外温度及湿度测量,精密级瑞士传感器
 - 电容湿度传感器可以快速并准确的量测湿度
 - 具有延伸的温度测棒可用于量测室外温度,亦可伸入容器/冰箱/储存柜中
 - 专业测量等级,超大萤幕可同时显示温度和湿度
 - 桌上/壁挂设计方便长时间监控
 - 采用SD卡记录,无容量限制,可长时间持续纪录数据
 - 警报功能,可自行设定高/低温与高/低湿警报值
 - 警报声及红色LED用以警告测量值落入危险范围
 - 温度单位可切换,最大值/最小值可回顾记录
 - 低电量显示,时间显示(时或分,AM/PM)
 - 电池寿命长(使用碱性电池时)
 - 自动记录的状态:一年
 - 使用SD卡记录的状态:一个月
- (取样频率:1分,1G SD 卡)
- (大容量的SD卡及高温操作会缩短电池寿命)

型 号	87799
温度范围	-10.0~70.0°C
温度分辨率	0.1°C/°F
温度准确性	+/-1°C
湿度范围	0%~99.9%RH
湿度分辨率	0.1%RH
湿度精度	+/-3%RH (at 25°C, 10~90%RH, others +/-5%RH)
露点温度范围	N/A
外部温度范围	-10~70°C (Display: -30~70°C)
外部温度分辨率	0.1°C/°F
外部温度准确性	+/-0.6°C (0~50°C), +/-1.2°C (-10~0°C, 50~70°C) No specified for -30°C~-10°C
外部探头尺寸	Dia.4mm x Length:25mm
外部探头电缆	2M long, material: PVC
SD卡	SD card or SDHC card (MMC and SDXC cards are not compatible)
采样率	1 to 720 mins. Default:10 mins
蜂鸣器 (dB)	~65dB
RH% 自校准	YES, via salt chamber
能量消耗	<0.4mA
液晶尺寸 (毫米)	63(H)x70(W)
操作温度	0~50°C
操作相对湿度%	Humidity < 90%
储存温度	-10~50°C
存储相对湿度%	Humidity < 90%
尺寸(mm)	110x91x30(H)
重量	~200g
電力	AA x3pcs or 5V adaptor
标准包装	Meter/adaptor/Manual/Paper box/SD card



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF