



扫我看
产品详情与视频

8703 特点

- 配产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 同时显示温度,湿度和露点温度
- 几秒内即可显示露点温度
- 易于阅读的双液晶显示屏设计
- 采用电容式聚合物相对湿度传感器设计,以获得准确和快速的读数
- 配备机盖保护传感器
- 具有保持功能,可检视最大值和最小值
- 方便的口袋尺寸,便于随身携带
- 低电量指示
- 可靠性高的微处理器电路
- 可通过33%和75%盐瓶进行自动或手动校准

◆产品适用对象◆

- 1.一般室内,室外的环境温湿度量测
- 2.高科技厂房的温湿度量测控
- 3.温室的温湿度控制检测
- 4.农业的温湿度量测控
- 5.实验环境的温湿度量测控



型号	8703
温度量程范围	-20~50°C
温度分辨率	0.1°C/°F
温度准确度	+/-1°C
湿度量程范围	0.1%~99.9%RH
湿度分辨率	0.1%RH
湿度准确度	+/-3%RH (25°C, 10~90%RH, 其他+/-5%RH)
露点温度范围	-68.5~50°C
湿球温度范围	没有
响应时间	60秒
湿度自校准	没有
电池寿命	>500 小时
LCD 尺寸 (mm)	18(H)x29(W)
储存温度范围	-20~50°C
储存湿度范围	< 90%RH
规格尺寸(mm)	170x48.5x16.5(H)
重量	~75g
电池	AAA x 2pcs
标准包装	仪表/电池/说明书/纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线 : 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF