



扫我看
产品详情与视频

7721 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 超大LCD萤幕同时显示二氧化碳浓度及温度
- NDIR侦测元件感应二氧化碳浓度
- 可切换显示
- TWA(8小时加权CO₂平均值)
- STEL(15分钟加权CO₂平均值)
- 具有警报声与LED灯双重报警显示
- 可设定报警值
- 使用变压器做为电源供应
- 二氧化碳可进行校正
- 可与电脑连线即时下载读值
- 设计有ABC(automatic baseline calibration, 自动基值校正), 减少 NDIR侦测元件的漂移值

◆7722产品适用对象◆

■采中央管理方式之空气调节设备的建筑物：

- 1、学校、托管班、补习班、儿童游乐场等儿童较多的场所
- 2、医院、诊所、养老院、护理院、老年照护机构、月子中心等病患、老人、孕妇较多的场所
- 3、办公大楼、百货公司、展览、电影院、地下街、网咖、KTV、酒吧等营业交易场所
- 4、机场、地铁、车站等公共交通工具

■农产养殖业：

- 1、温室或网室农产业者。

二氧化碳含量等级



250-350ppm	健康的,通常为户外的空气等级
351-1000ppm	通风良好的居住空间内的环境
1001~2000ppm	氧气不足、令人困倦、足以引起抱怨的空气等级
2001~5000ppm	停滞、陈旧、闷热,令人头痛嗜睡,同时伴有精力不集中、注意力下降、心跳加速和轻微恶心
>5001ppm	暴露在其中可能会严重缺氧,导致严重的脑损伤昏迷甚至死亡



型号	7721
量程范围	
CO ₂	0~9999 ppm,
温度	-10~60°C (14~140°F)
分辨率	1ppm, 0.1°C/°F
准确度	
CO ₂	±50ppm±5% (0~2000ppm) 其他範圍10%
温度	±0.6°C/±0.9°F
预热时间	30 秒
响应时间	
CO ₂	<30 秒 (90% 變化量)
温度	<2 分钟 (90% 變化量)
继电器(1A 30VDC/0.5A 125VAC)	有
LCD尺寸	50x65
操作环境	0~50°C, 0~85% RH (避免结露)
储存环境	-20~ 50°C, 0~95%RH(避免结露)
供电电源	12VDC
电池寿命	<50mA(平均), <310mA(峰值)
规格尺寸	130x 85 x 60
重量	200g
标准配件	仪表, 说明书, 100 - 240VAC美国插头适配器, 彩盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线：400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF