



7530特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 准确双频道低漂移非分散式红外线光谱仪(NDIR)二氧化碳传感器
- 外接式二氧化碳传感器测棒可伸入封闭的空间中进行测量
- 显示即时二氧化碳读值
- 显示不同时间区段的二氧化碳图表(周/天/小时/自动)
- 显示二氧化碳图表的最大/最小值
- 可编辑数值与中间值来控制输出电源的开/关
- 具有二氧化碳浓度警报功能, 蜂鸣警报器可以开启或是关闭
- 二氧化碳图表可显示管制目标区域指示
- 二氧化碳调节器测棒内置日/夜的自动侦测功能
- 主机有背光功能, 可于暗处使用
- 可于温室/住家/商业空间中监测二氧化碳数值
- 具有继电器功能(relay), 可利用二氧化碳的数值来控制相关的设备, 例如二氧化碳产生器或是换气扇等
- 具有人类与植物两种模式, 可供使用者利用高浓度或是低浓度二氧化碳, 进行其他相关设备的调控
- 使用是欧规插座 · 专为大陆电源设计

型号	7530
测量范围	0~5000 ppm
分辨率	1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000)
准确度	二氧化碳小於 2000ppm ±50ppm±5% of reading 二氧化碳大於 2000ppm <±10% of reading
暖机时间	30 秒
反应速度	<30 秒 for 90% 变化量
二氧化碳	
LCD 尺寸	47 x 104 mm
主机尺寸	158 x 106 x 50 mm
测棒尺寸	124 x 33 x 26 mm
操作环境	0~50°C, 5~95% RH (避免结露)
储存环境	-20~ 60°C, 5~95% RH (避免结露)
电源供应	AC100~240VAC
供电给其他设备	5A@250VAC; 10A@120VAC
重量	700g
标准包装包含	主机, 测棒, 说明书, 壁挂配件, 纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF